

????????

??????????

- [Как управлять устройством удалённо](#)

??? ?????????? ?????????????? ??????????

Из раздела «Устройства» можно проверить экран и отправить команду Плеера без доступа к устройству на месте. Для выполнения команды устройство должно быть подключено к платформе и находиться на связи.

????????? ???????? ??????????????

1. В личном кабинете откройте раздел «Устройства».
2. Выберите нужное устройство.
3. Откройте вкладку «Управление».

Панель удалённого управления устройством

????????? ???????????

Основные команды сгруппированы по задаче:

- воспроизведение — остановить или продолжить кампанию, включить полноэкранный режим, вывести Плеер на передний план или скрыть его;
- проверка — запросить актуальный скриншот экрана и обновить состояние;
- Плеер — перезапустить или обновить приложение;
- устройство — перезагрузить, выключить, перевести в сон или гибернацию;
- экран и звук — изменить громкость, включить или выключить дисплей.

Команды управления ТВ-панелью работают только при подготовленном подключении экрана, например через RS-232/COM-порт и подходящий переходник.

После отправки команды обновите состояние устройства и проверьте результат. Если команда не выполнена, сначала убедитесь, что устройство не имеет статуса «Не в сети».

????????????????? ??????????

В блоке «Планировщик команд»:

1. Выберите тип команды и действие.
2. Для немедленного выполнения включите «Запустить сейчас».
3. Для отложенного выполнения укажите дату, время и при необходимости периодичность.
4. Нажмите «Создать» и сохраните изменения.

Команды выполняются по локальному времени устройства. Перед созданием расписания проверьте его часовой пояс.

????????? ?????????? ??????????

Нажмите «Выбрать», отметьте несколько устройств или каталог и задайте действие в правой панели. Если меняются настройки, режим «Перезапись» заменит выбранные параметры на всех отмеченных устройствах.

Для регулярной организации выборок используйте [каталоги и теги](#).

??????? ???????

- [Проверить статус и свойства устройства](#).
- [Обновить Плеер](#).
- [Отключить устройство от платформы](#).
- Открыть расширенные настройки Плеера в [технической справке Плеера](#).