????????? ?????? ?? Samsung Tizen SSSP4-SSSP10

> Перед установкой проверьте модель панели и версию прошивки. Для стабильной работы используйте проводное подключение и отключите режимы энергосбережения.

?????????? ????? ?? SSSP4–SSSP6 ? ???????

1. Нажмите `HOME` на пульте.
2. Откройте **URL Launcher Settings**.

Пункт URL Launcher Settings на панели Samsung

3. Выберите **Install Web App**.

Команда Install Web App

4. Введите адрес приложения: `https://s.ar.digital/t`
5. Вернитесь в домашнее меню и откройте **URL Launcher**.

Запуск установленного приложения через URL Launcher

?????????? ????? ?? SSSP4–SSSP6 ? USB

1. Создайте в корне USB-накопителя каталог `SSSP`.
2. Скачайте в него файлы `sssp_config.xml` и `АдвантеджPlayer.wgt`.
3. Подключите накопитель к панели.
4. Нажмите `HOME` и откройте **URL Launcher Settings**.

URL Launcher Settings для установки с USB

5. Выберите **Install from USB Device**.

Команда Install from USB Device

Если загрузка приложения с сервера не начинается, проверьте подключение панели через другую сеть или используйте USB-установку.

??????????? SSSP10

При первом запуске панели:

1. Укажите актуальные дату и время. PIN-код по умолчанию — `000000`.
2. Подключите Ethernet-кабель или выберите Wi-Fi и введите пароль.
3. Нажмите «Перейти» и дождитесь сообщения об успешном подключении.
4. Выберите тип установки «Основная настройка».
5. Укажите альбомную или книжную ориентацию.
6. Для автовыключения выберите «Выключено».

?????????? ????? ?? SSSP10

1. Нажмите `HOME` и откройте выбор типа проигрывателя.

Выбор типа проигрывателя на SSSP10

Меню проигрывателя на SSSP10

2. Выберите «Пользовательское приложение».
3. Введите адрес `https://s.ar.digital/t`.

Выбор пользовательского приложения

Ввод адреса приложения на SSSP10

Подтверждение адреса приложения

4. Нажмите «Перейти» и подтвердите выбор кнопкой `OK`.
5. Дождитесь сообщения об успешной установке и автоматическом запуске.

???? URL Launcher ?? ????????????

1. Нажмите `MENU` на пульте.
2. Откройте **System**.
3. Найдите параметр **Play Via**.
4. Выберите **URL Launcher**. На новых моделях пункт может называться **Custom App** или «Веб-браузер».

Если приложение не запускается, проверьте URL, откройте на панели https://api.ar.digital, перезапустите панель и проверьте свободное место в **System → Storage**.

?????????? ???????????? Tizen

- на SSSP4 запуск следующего видео может задерживаться примерно на секунду;
- при переключении роликов с разными параметрами может появляться чёрный экран;
- для стабильного воспроизведения рекомендуется Full HD-контент с одинаковыми параметрами видео;
- видео нельзя перекрыть текстом, изображениями и другими элементами;
- максимальное разрешение изображения — 8192 × 8192 пикселей;
- для Web Frame сайт не должен передавать заголовок `X-Frame-Options`, запрещающий встраивание;
- для синхронного воспроизведения используйте панели одинаковой модели, версии ОС и прошивки.

Revision #1
Created 2026-08-09 12:44:55 UTC by Амаль Сулейманов
Updated 2026-08-09 12:45:00 UTC by Амаль Сулейманов